

# Montering af chip i skoen

**SPORTSTIMING**  
Sportstiming.dk

**1.** Før snørebåndene igennem to af chippens huller



**2.** Bind snørebåndet som sædvanligt, gerne med dobbeltknode



**Forkert monteret chip = Ingen tid - Ingen Chip = Ingen tid**